

# **Strumenti musicali acustici ed elettrici**

## **Prodotto 212117 Northstar DC Inca silver SSS**

Scheda dati di sicurezza per strumenti acustici ed elettrici

Prodotto: Strumenti acustici ed elettrici

**Utilizzo:** gli strumenti acustici ed elettrici vengono utilizzati per creare musica. Gli strumenti acustici includono chitarre, violini, flauti e pianoforti, mentre gli strumenti elettrici come chitarre elettriche, tastiere e bassi elettrici producono suoni attraverso l'amplificazione elettrica.

**Materiali:** questi strumenti sono generalmente realizzati con una combinazione di legno, metallo, plastica, componenti elettronici e talvolta altri materiali.

**Guidato:**

**Pericolo di lesioni:** spigoli vivi o parti sporgenti possono causare tagli.

**Rischio di rottura:** un utilizzo improprio può causare danni agli strumenti e possibili lesioni.

**Reazioni allergiche:** alcuni materiali, in particolare i legni esotici o alcune vernici, possono causare reazioni allergiche.

**Pericolo elettrico:** gli strumenti elettrici presentano un rischio di scossa elettrica se i componenti elettronici vengono maneggiati in modo improprio.

**Misure di sicurezza:**

**Manipolazione:** maneggiare gli strumenti con cura ed evitare urti o cadute.

**Utilizzo:** utilizzare gli strumenti solo per lo scopo previsto e controllarne regolarmente lo stato.

**Smaltimento:** smaltire adeguatamente gli strumenti danneggiati o non più funzionanti.

**Reazioni allergiche:** evitare il contatto con materiali ai quali si hanno reazioni allergiche.

**Sicurezza elettrica:** assicurarsi che tutti i componenti elettrici siano correttamente installati e messi a terra.

**Note sulla conservazione:** conservare gli strumenti in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla luce solare diretta e da temperature estreme per evitare danni.

**Misure di primo soccorso:**

**Lesioni causate da spigoli vivi:** pulire accuratamente la ferita e applicare una compressa sterile.

**Lesioni causate dalla caduta degli strumenti:** fissare lo strumento e consultare un medico se necessario.

**Reazioni allergiche:** sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua e consultare un medico se i sintomi sono gravi.

**Danni elettrici:** scollegare immediatamente lo strumento elettrico e consultare un medico.