

Repuestos para guitarra

Producto 221832 Optima Jazz Swing chrom 1947 L 012/054

Hoja de datos de seguridad para piezas de repuesto para guitarras

Producto: Repuestos para guitarras (p. ej. cuerdas, afinadores, pastillas, potenciómetros, botones)

Uso: Las piezas de repuesto para guitarra se utilizan para reemplazar piezas dañadas o desgastadas en guitarras y restaurar su funcionalidad.

Materiales: Las piezas de repuesto de guitarra se pueden fabricar con una variedad de materiales, como madera, metal, plástico, caucho y productos electrónicos.

Impulsado:

Riesgo de lesiones: Los bordes afilados o las piezas que sobresalen pueden provocar cortes.

Peligro eléctrico: Las piezas de repuesto electrónicas pueden provocar descargas eléctricas si se manipulan incorrectamente.

Reacciones alérgicas: Algunos materiales pueden causar reacciones alérgicas.

Medidas de seguridad:

Manipulación: Manipule los repuestos con cuidado y evite un uso inadecuado.

Uso: Utilice únicamente las herramientas y métodos recomendados para reemplazar piezas de repuesto.

Eliminación: Deseche adecuadamente las piezas de repuesto dañadas o que ya no funcionen.

Reacciones alérgicas: Evite el contacto con materiales a los que tenga reacciones alérgicas.

Notas de almacenamiento: Guarde las piezas de repuesto en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y de temperaturas extremas.

Medidas de primeros auxilios:

Lesiones por bordes cortantes: Limpiar bien la herida y aplicar una compresa esterilizada.

Lesiones eléctricas: Desenchufe inmediatamente la pieza de repuesto electrónica y busque atención médica.

Reacciones alérgicas: enjuague bien el área afectada con agua y busque atención médica si los síntomas son graves.

Fabricante Optima Musiksaiten GmbH

Gewerbepark 34 DE 08258 Markneukirchen

Teléfono +49-37422728940 Correo electrónico info@optima-strings.com