

Contenedores para instrumentos musicales.

Producto 654317 Matchbax MB20T Tenor Ukulele Gig Bag

Ficha de datos de seguridad para bolsas y estuches para instrumentos musicales

Producto: Bolsas y estuches para instrumentos musicales

Uso: Las bolsas y estuches para instrumentos musicales se utilizan para transportar y almacenar de forma segura instrumentos musicales y protegerlos de daños físicos, humedad y suciedad.

Materiales: Estos bolsos y maletas suelen estar hechos de materiales como nailon, poliéster, cuero, madera, plástico y herrajes metálicos.

Impulsado:

Peligro de lesiones: Los bordes afilados o las partes que sobresalen de los bolsos o maletas pueden provocar cortes.

Riesgo de rotura: Una manipulación inadecuada puede provocar daños en las bolsas o estuches y en el instrumento que contienen.

Reacciones alérgicas: Algunos materiales pueden causar reacciones alérgicas.

Medidas de seguridad:

Manipulación: Manipule las bolsas y estuches con cuidado y evite tensiones o impactos excesivos.

Uso: Asegúrese de que las bolsas y estuches estén correctamente cerrados para transportar el instrumento de forma segura.

Eliminación: Deseche adecuadamente las bolsas y maletas dañadas o que ya no funcionen.

Reacciones alérgicas: Evite el contacto con materiales a los que tenga reacciones alérgicas.

Notas de almacenamiento: Guarde las bolsas y estuches en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y de temperaturas extremas.

Medidas de primeros auxilios:

Lesiones por bordes cortantes: Limpiar bien la herida y aplicar una compresa esterilizada.

Lesiones por caída de maletas: Asegure el área y busque atención médica si es necesario.

Fabricante Gerhard Knauer Großhandel

Welfenstr. 11 DE 70736 Fellbach

Teléfono +49-711-5788750 Correo electrónico info@gknauer.de