

## Tassen en koffers voor muziekinstrumenten

### Product 666956 Fender® Busker Dreadnought Gig Case

Veiligheidsinformatieblad voor tassen en koffers voor muziekinstrumenten

Product: Tassen en koffers voor muziekinstrumenten

Gebruik: Muziekinstrumententassen en -koffers worden gebruikt om muziekinstrumenten veilig te vervoeren en op te slaan om ze te beschermen tegen fysieke schade, vocht en vuil.

Materialen: Deze tassen en koffers zijn meestal gemaakt van materialen zoals nylon, polyester, leer, hout, plastic en metalen hulpstukken.

Gedreven:

Gevaar voor letsel: Scherpe randen of uitstekende delen van de tassen of koffers kunnen tot snijwonden leiden.

Risico op breuk: Onjuiste behandeling kan leiden tot schade aan de tassen of koffers en het instrument dat ze bevatten.

Allergische reacties: Sommige materialen kunnen allergische reacties veroorzaken.

Beveiligingsmaatregelen:

Behandeling: Behandel de tassen en koffers zorgvuldig en vermijd overmatige belasting of stoten.

Gebruik: Zorg ervoor dat tassen en koffers goed gesloten zijn om het instrument veilig te vervoeren.

Afvalverwerking: Gooi beschadigde of niet meer functionele tassen en koffers op de juiste manier weg.

Allergische reacties: Vermijd contact met materialen waarop u allergische reacties heeft.

Opmerkingen over opslag: Bewaar tassen en koffers op een droge, veilige plaats, uit de buurt van direct zonlicht en extreme temperaturen.

Eerstehulpmaatregelen: Verwondingen veroorzaakt door scherpe randen:

Maak de wond grondig schoon en breng een steriel kompres aan. Letsel veroorzaakt door vallende koffers: Beveilig de omgeving en zoek indien nodig medische hulp.

Fabrikant Fender Musical Instruments GmbH  
Heerdter Landstr. 191 DE 40549 Düsseldorf  
Telefoon +49-800-1800721 E-mail info@fender.com