

Gitarren Ersatzteile

Produkt: 690681 Fender® Cst. Shop Tele® 4-way switch

Sicherheitsdatenblatt für Gitarrenersatzteile

Produkt: Ersatzteile für Gitarren (z.B. Saiten, Mechaniken, Pickups, Potentiometer, Knöpfe)

Verwendung: Ersatzteile für Gitarren werden verwendet, um beschädigte oder abgenutzte Teile an Gitarren zu ersetzen und deren Funktionalität wiederherzustellen.

Materialien: Ersatzteile für Gitarren können aus verschiedenen Materialien bestehen, darunter Holz, Metall, Kunststoff, Gummi und Elektronik.

Gefahren:

Verletzungsgefahr: Scharfe Kanten oder hervorstehende Teile können Schnittverletzungen verursachen.

Elektrische Gefahr: Elektronische Ersatzteile können bei unsachgemäßer Handhabung zu Stromschlägen führen.

Allergische Reaktionen: Einige Materialien können allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsmaßnahmen:

Handhabung: Gehen Sie vorsichtig mit den Ersatzteilen um und vermeiden Sie unsachgemäßen Gebrauch.

Verwendung: Nutzen Sie nur die empfohlenen Werkzeuge und Methoden für den Austausch der Ersatzteile.

Entsorgung: Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr funktionsfähige Ersatzteile ordnungsgemäß.

Allergische Reaktionen: Vermeiden Sie den Kontakt mit Materialien, bei denen Sie allergische Reaktionen haben.

Hinweise zur Lagerung: Lagern Sie die Ersatzteile an einem trockenen, sicheren Ort, fern von direktem Sonnenlicht und extremen Temperaturen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Verletzungen durch scharfe Kanten: Reinigen Sie die Wunde gründlich und tragen Sie eine sterile Kompresse auf.

Elektrische Verletzungen: Trennen Sie das elektronische Ersatzteil sofort vom Stromnetz und suchen Sie medizinische Hilfe auf.

Allergische Reaktionen: Spülen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und suchen Sie bei schweren Symptomen einen Arzt auf.

Hersteller: Fender Musical Instruments GmbH
Heerdter Landstr. 191 DE 40549 Düsseldorf
Telefon: +49-800-1800721 E Mail: info@fender.com