

Części zamienne do gitary

Produkt 690700 Fender® PV 52´ Tele® Knurled Knobs

Karta charakterystyki części zamiennych do gitary

Produkt: Części zamienne do gitar (m.in. struny, tunery, przetworniki, potencjometry, przyciski)

Zastosowanie: Części zamienne do gitar służy do wymiany uszkodzonych lub zużytych części gitar i przywrócenia ich funkcjonalności.

Materiały: Części zamienne do gitary mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym drewna, metalu, plastiku, gumy i elektroniki.

Napędzany:

Ryzyko obrażeń: Ostre krawędzie lub wystające części mogą spowodować skaleczenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym: Elektroniczne części zamienne mogą spowodować porażenie prądem w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z nimi.

Reakcje alergiczne: Niektóre materiały mogą powodować reakcje alergiczne.

Procedury bezpieczeństwa:

Postępowanie: Z częściami zamiennymi należy obchodzić się ostrożnie i unikać niewłaściwego użycia.

Sposób użycia: Używaj wyłącznie zalecanych narzędzi i metod wymiany części zamiennych.

Utylizacja: Uszkodzone lub niesprawne części zamienne należy właściwie zutylizować.

Reakcje alergiczne: Unikaj kontaktu z materiałami, na które masz reakcję alergiczną.

Uwagi dotyczące przechowywania: Części zamienne należy przechowywać w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.

Procedury pierwszej pomocy:

Urazy spowodowane ostrymi krawędziami: Dokładnie oczyść ranę i zastosować sterylny kompres.

Urazy elektryczne: Natychmiast odłącz elektroniczną część zamienną i zwróć się o pomoc lekarską.

Reakcje alergiczne: Dokładnie spłucz skażone miejsce wodą i zwróć się o pomoc lekarską, jeśli objawy są poważne.

Producent Fender Musical Instruments GmbH
Heerdter Landstr. 191 DE 40549 Düsseldorf
Telefon +49-800-1800721 E-Mail info@fender.com