

Accordatori per strumenti musicali

Prodotto 690749 Fender® Flash 2.0 Rechargeable Tuner

Scheda di sicurezza per Accordatori per strumenti musicali

Guidato:

Pericolo elettrico: gli accordatori elettronici funzionano a batterie o tramite alimentazione di rete e possono causare scosse elettriche se maneggiati in modo improprio.

Pericolo di lesioni: spigoli vivi o parti sporgenti possono causare tagli.

Rischio di rottura: gli accordatori possono essere danneggiati se maneggiati in modo improprio.

Reazioni allergiche: alcuni materiali possono causare reazioni allergiche.

Misure di sicurezza:

Manipolazione: maneggiare gli accordatori con cura ed evitare di urtarli o lasciarli cadere.

Utilizzo: utilizzare solo le batterie o gli adattatori di alimentazione consigliati e assicurarsi che i collegamenti elettrici siano effettuati correttamente.

Smaltimento: smaltire correttamente i sintonizzatori e le batterie danneggiati o non più funzionanti.

Reazioni allergiche: evitare il contatto con materiali ai quali si hanno reazioni allergiche.

Note sulla conservazione: conservare gli accordatori in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla luce solare diretta e da temperature estreme.

Misure di primo soccorso:

Lesioni elettriche: scollegare immediatamente il sintonizzatore dalla fonte di alimentazione e consultare un medico.

Lesioni causate da spigoli vivi: pulire accuratamente la ferita e applicare una compressa sterile.

Reazioni allergiche: sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua e consultare un medico se i sintomi sono gravi.

Produttore Fender Musical Instruments GmbH
Heerdter Landstr. 191 DE 40549 Düsseldorf
Telefono +49-800-1800721 E-mail info@fender.com