

Utensili

Prodotto 712168 Chess Tools CT-414 CT-Drum Key

Scheda di sicurezza per Utensili

Utilizzo: Gli utensili vengono utilizzati per varie attività artigianali, riparazioni, lavori di costruzione e lavori di assemblaggio.

Materiali: gli strumenti sono generalmente realizzati in metallo (ad esempio acciaio, alluminio), plastica, legno o una combinazione di questi materiali.

Guidato:

Pericolo di lesioni: spigoli vivi, parti mobili o estremità appuntite possono causare tagli, forature o schiacciamenti.

Rischio di rottura: una manipolazione impropria o un carico eccessivo possono provocare rotture e lesioni.

Pericolo elettrico: gli utensili elettrici rappresentano un rischio di scossa elettrica se maneggiati in modo improprio.

Reazioni allergiche: alcuni materiali possono causare reazioni allergiche.

Misure di sicurezza:

Manipolazione: utilizzare gli strumenti solo per lo scopo previsto e maneggiarli con cura.

Equipaggiamento protettivo: indossare dispositivi di protezione adeguati come guanti, occhiali di sicurezza e protezioni per l'udito per evitare lesioni.

Manutenzione: controllare regolarmente che gli strumenti non siano usurati o danneggiati ed eseguire la manutenzione se necessario.

Conservazione: conservare gli strumenti in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini e lontano dall'umidità.

Sicurezza elettrica: assicurarsi che gli utensili elettrici siano adeguatamente messi a terra e che la fonte di alimentazione sia collegata correttamente.

Misure di primo soccorso:

Tagli o ferite da puntura: pulire accuratamente la ferita e applicare un impacco sterile. Se necessario, rivolgersi al medico.

Lesioni da schiacciamento: raffreddare l'area interessata e consultare un medico se necessario.

Danni elettrici: scollegare immediatamente l'utensile elettrico dalla presa di corrente e consultare un medico.

Produttore Chess-total GbR
Hörenberg 52b DE 27726 Worpswede
Telefono +49-47929566868 E-mail info@toolsonstage.eu