

Pezzi di ricambio per chitarra

Prodotto 746712 Schaller Oyster S/S brass

Scheda di sicurezza per parti di ricambio per chitarre

Prodotto: Pezzi di ricambio per chitarre (ad es. corde, accordatori, pickup, potenziometri, pulsanti)

Utilizzo: le parti di ricambio per chitarra vengono utilizzate per sostituire le parti danneggiate o usurate delle chitarre e ripristinarne la funzionalità.

Materiali: le parti di ricambio della chitarra possono essere realizzate con una varietà di materiali, tra cui legno, metallo, plastica, gomma ed elettronica.

Guidato:

Pericolo di lesioni: spigoli vivi o parti sporgenti possono causare tagli.

Pericolo elettrico: le parti di ricambio elettroniche possono causare scosse elettriche se maneggiate in modo improprio.

Reazioni allergiche: alcuni materiali possono causare reazioni allergiche.

Misure di sicurezza:

Manipolazione: maneggiare i pezzi di ricambio con cura ed evitare un uso improprio.

Utilizzo: utilizzare solo gli strumenti e i metodi consigliati per la sostituzione delle parti di ricambio.

Smaltimento: Smaltire adeguatamente i pezzi di ricambio danneggiati o non più funzionanti.

Reazioni allergiche: evitare il contatto con materiali ai quali si hanno reazioni allergiche.

Note sulla conservazione: conservare le parti di ricambio in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla luce solare diretta e da temperature estreme.

Misure di primo soccorso:

Lesioni causate da spigoli vivi: pulire accuratamente la ferita e applicare una compressa sterile.

Danni elettrici: scollegare immediatamente la parte elettronica sostitutiva e consultare un medico.

Reazioni allergiche: sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua e consultare un medico se i sintomi sono gravi.

Produttore Schaller GmbH

An der Heide 15 DE 92353 Postbauer-Heng

Telefono +49-9180-91023 E-mail info@schaller.info