

Atriles y soportes para instrumentos musicales

Producto 779969 K & M 14670 schwarz Fussbank/Gitarre

Hoja de datos de seguridad para Atriles y soportes para instrumentos musicales

Uso: Los atriles se utilizan para guardar partituras, mientras que los atriles para instrumentos musicales se utilizan para almacenar instrumentos musicales de forma segura.

Materiales: estos soportes suelen estar hechos de metal, plástico y, a veces, madera.

Impulsado:

Peligro de lesiones: Los bordes afilados o las piezas que sobresalen pueden provocar cortes.

Peligro de vuelco: un uso inadecuado puede provocar que el soporte se vuelque y dañe el instrumento.

Reacciones alérgicas: Algunos materiales pueden causar reacciones alérgicas.

Medidas de seguridad:

Manipulación: Manipule los soportes con cuidado y evite un uso inadecuado.

Uso: Asegúrese de que los soportes estén sobre una superficie plana y correctamente asegurados.

Eliminación: Deseche adecuadamente los soportes dañados o que ya no funcionan.

Reacciones alérgicas: Evite el contacto con materiales a los que tenga reacciones alérgicas.

Notas de almacenamiento: Almacene los soportes en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y de temperaturas extremas.

Medidas de primeros auxilios:

Lesiones por bordes cortantes: Limpiar bien la herida y aplicar una compresa esterilizada.

Accidentes de vuelco: Asegure los soportes caídos y compruebe si el instrumento presenta daños. Si está herido, busque atención médica.

Reacciones alérgicas: enjuague bien el área afectada con agua y busque atención médica si los síntomas son graves.

Fabricante König & Meyer GmbH
Postfach 1453 DE 97877 Wertheim
Teléfono +49-9342-8060 Correo electrónico contact@k-m.de