

Pojemniki na instrumenty muzyczne

Produkt 191361 Tanglewood OGBA4 Active Gig Bag E1. Bass

Karta charakterystyki dla toreb i futerałów na instrumenty muzyczne

Produkt: Torby i futerały na instrumenty muzyczne

Zastosowanie: Torby i futerały na instrumenty muzyczne służą do bezpiecznego transportowania i przechowywania instrumentów muzycznych, aby chronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i brudem.

Materialy: Te torby i walizki zazwyczaj wykonane są z materiałów takich jak nylon, poliester, skóra, drewno, plastik i metalowe okucia.

Zagrożenia:

Niebezpieczeństwo urazu: Ostro zakończone krawędzie lub wystające elementy w torbach lub walizkach mogą prowadzić do skaleczeń.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia: Niewłaściwe obchodzenie się może prowadzić do uszkodzenia toreb lub walizek oraz znajdującego się w nich instrumentu.

Reakcje alergiczne: Niektóre materiały mogą wywoływać reakcje alergiczne.

Środki ostrożności:

Obsługa: Postępuj ostrożnie z torbami i walizkami oraz unikaj nadmiernego obciążania lub uderzeń.

Użycie: Upewnij się, że torby i walizki są prawidłowo zamknięte, aby bezpiecznie transportować instrument.

Utylizacja: Utylizuj uszkodzone lub niesprawne torby i walizki w odpowiedni sposób.

Reakcje alergiczne: Unikaj kontaktu z materiałami, na które masz reakcje alergiczne.

Wskazówki dotyczące przechowywania: Przechowuj torby i walizki w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.

Pierwsza pomoc:

Zranienia spowodowane ostrymi krawędziami: Dokładnie oczyszcz rany i nałóż sterylny opatrunek.

Zranienia spowodowane opadającymi walizkami: Zabezpiecz obszar i w razie potrzeby skorzystaj z pomocy medycznej.

Producent Gerhard Knauer Großhandel
Welfenstr. 11 DE 70736 Fellbach
Telefon +49-711-5788750 E-Mail info@gknauer.de