

Behältnisse für Musikinstrumente

Produkt: 191362 Tanglewood OGBA5 Active Gig Bag Acoustic

Sicherheitsdatenblatt für Taschen und Koffer für Musikinstrumente

Produkt: Taschen und Koffer für Musikinstrumente

Verwendung: Taschen und Koffer für Musikinstrumente werden verwendet, um Musikinstrumente sicher zu transportieren und zu lagern, um sie vor physischen Schäden, Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.

Materialien: Diese Taschen und Koffer bestehen typischerweise aus Materialien wie Nylon, Polyester, Leder, Holz, Kunststoff und Metallbeschlägen.

Gefahren:

Verletzungsgefahr: Scharfe Kanten oder hervorstehende Teile an den Taschen oder Koffern können zu Schnittverletzungen führen.

Bruchgefahr: Unsachgemäße Handhabung kann zu Schäden an den Taschen oder Koffern und dem darin enthaltenen Instrument führen.

Allergische Reaktionen: Einige Materialien können allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsmaßnahmen:

Handhabung: Gehen Sie vorsichtig mit den Taschen und Koffern um und vermeiden Sie übermäßige Belastungen oder Stöße.

Verwendung: Stellen Sie sicher, dass die Taschen und Koffer korrekt verschlossen sind, um das Instrument sicher zu transportieren.

Entsorgung: Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr funktionsfähige Taschen und Koffer ordnungsgemäß.

Allergische Reaktionen: Vermeiden Sie den Kontakt mit Materialien, bei denen Sie allergische Reaktionen haben.

Hinweise zur Lagerung: Lagern Sie die Taschen und Koffer an einem trockenen, sicheren Ort, fern von direktem Sonnenlicht und extremen Temperaturen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Verletzungen durch scharfe Kanten: Reinigen Sie die Wunde gründlich und tragen Sie eine sterile Kompresse auf.

Verletzungen durch herabfallende Koffer: Sichern Sie den Bereich und suchen Sie bei Bedarf medizinische Hilfe auf.

Hersteller: Gerhard Knauer Großhandel
Welfenstr. 11 DE 70736 Fellbach
Telefon: +49-711-5788750 E Mail: info@gknauer.de