

## Instrumentos acústicos y eléctricos

### Producto 191411 Tanglewood TRS4CE Rosew. Smart Sup. Folk

Ficha de datos de seguridad para instrumentos acústicos y eléctricos.

Producto: Instrumentos Acústicos y Eléctricos

**Uso:** Los instrumentos acústicos y eléctricos se utilizan para crear música. Los instrumentos acústicos incluyen guitarras, violines, flautas y pianos, mientras que los instrumentos eléctricos como guitarras eléctricas, teclados y bajos eléctricos producen sonidos mediante amplificación eléctrica.

**Materiales:** estos instrumentos suelen estar hechos de una combinación de madera, metal, plástico, productos electrónicos y, a veces, otros materiales.

**Impulsado:**

**Peligro de lesiones:** Los bordes afilados o las piezas que sobresalen pueden provocar cortes.

**Riesgo de rotura:** un manejo inadecuado puede provocar daños a los instrumentos y posibles lesiones.

**Reacciones alérgicas:** Algunos materiales, especialmente las maderas exóticas o ciertos barnices, pueden provocar reacciones alérgicas.

**Peligro eléctrico:** Los instrumentos eléctricos presentan un riesgo de descarga eléctrica si los componentes electrónicos se manipulan incorrectamente.

**Medidas de seguridad:**

**Manipulación:** Manipule los instrumentos con cuidado y evite golpes o caídas.

**Uso:** Utilice los instrumentos únicamente para el fin previsto y compruebe su estado periódicamente.

**Eliminación:** Deseche adecuadamente los instrumentos dañados o que ya no funcionan.

**Reacciones alérgicas:** Evite el contacto con materiales a los que tenga reacciones alérgicas.

**Seguridad eléctrica:** asegúrese de que todos los componentes eléctricos estén instalados y conectados a tierra correctamente.

**Notas de almacenamiento:** Guarde los instrumentos en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y de temperaturas extremas para evitar daños.

**Medidas de primeros auxilios:**

**Lesiones por bordes cortantes:** Limpiar bien la herida y aplicar una compresa esterilizada.

**Lesiones causadas por la caída de instrumentos:** Asegure el instrumento y busque atención médica si es necesario.

**Reacciones alérgicas:** enjuague bien el área afectada con agua y busque atención médica si los síntomas son graves.

**Lesiones eléctricas:** Desenchufe inmediatamente el instrumento eléctrico y busque atención médica.

Fabricante Eucomply OÜ

Pärnu mnt 139b-14 EE 11317 Tallin, Estonia

Teléfono +49-3375769024 Correo electrónico hello@eucompliancepartner.com

Tanglewood Guitar Company