

Akustische und Elektrische Instrumente

Produkt: 191475 Tanglewood TW4CEFG Winterleaf S.Folk Grn

Sicherheitsdatenblatt für Akustische und Elektrische Instrumente

Produkt: Akustische und Elektrische Instrumente

Verwendung: Akustische und elektrische Instrumente werden verwendet, um Musik zu erzeugen. Zu den akustischen Instrumenten gehören Gitarren, Violinen, Flöten und Klaviere, während elektrische Instrumente wie E-Gitarren, Keyboards und E-Bässe durch elektrische Verstärkung Töne erzeugen.

Materialien: Diese Instrumente bestehen typischerweise aus einer Kombination von Holz, Metall, Kunststoff, Elektronik und manchmal anderen Materialien.

Gefahren:

Verletzungsgefahr: Scharfe Kanten oder hervorstehende Teile können zu Schnittverletzungen führen.

Bruchgefahr: Unsachgemäße Handhabung kann zu Schäden an den Instrumenten und möglicherweise zu Verletzungen führen.

Allergische Reaktionen: Einige Materialien, insbesondere exotische Hölzer oder bestimmte Lacke, können allergische Reaktionen hervorrufen.

Elektrische Gefahr: Bei elektrischen Instrumenten besteht die Gefahr von Stromschlägen bei unsachgemäßer Handhabung der elektronischen Komponenten.

Sicherheitsmaßnahmen:

Handhabung: Gehen Sie vorsichtig mit den Instrumenten um und vermeiden Sie Stöße oder Herunterfallen.

Verwendung: Verwenden Sie die Instrumente nur für den vorgesehenen Zweck und überprüfen Sie regelmäßig ihren Zustand.

Entsorgung: Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr funktionsfähige Instrumente ordnungsgemäß.

Allergische Reaktionen: Vermeiden Sie den Kontakt mit Materialien, bei denen Sie allergische Reaktionen haben.

Elektrische Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Komponenten ordnungsgemäß installiert und geerdet sind.

Hinweise zur Lagerung: Lagern Sie die Instrumente an einem trockenen, sicheren Ort, fern von direktem Sonnenlicht und extremen Temperaturen, um Schäden zu vermeiden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Verletzungen durch scharfe Kanten: Reinigen Sie die Wunde gründlich und tragen Sie eine sterile Kompresse auf.

Verletzungen durch herabfallende Instrumente: Sichern Sie das Instrument und suchen Sie bei Bedarf medizinische Hilfe auf.

Allergische Reaktionen: Spülen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und suchen Sie bei schweren Symptomen einen Arzt auf.

Elektrische Verletzungen: Trennen Sie das elektrische Instrument sofort vom Stromnetz und suchen Sie medizinische Hilfe auf.

Hersteller: Eucomply OÜ Tanglewood Guitar Company
Pärnu mnt 139b-14 EE 11317 Tallin, Estonia
Telefon: +49-3375769024 E Mail: hello@eucomplianceparter.com