

Akustyczne i elektryczne instrumenty muzyczne

Produkt 191476 Tanglewood TW4TLCEAVB winter1. TL S.Folk

Karta charakterystyki instrumentów akustycznych i elektrycznych

Produkt: Instrumenty akustyczne i elektryczne

Zastosowanie: Do tworzenia muzyki wykorzystuje się instrumenty akustyczne i elektryczne. Instrumenty akustyczne obejmują gitary, skrzypce, flety i fortepiany, natomiast instrumenty elektryczne, takie jak gitary elektryczne, instrumenty klawiszowe i basy elektryczne, wytwarzają dźwięki poprzez wzmocnienie elektryczne.

Materiały: Instrumenty te są zazwyczaj wykonane z połączenia drewna, metalu, plastiku, elektroniki, a czasem i innych materiałów.

Napędzany:

Ryzyko obrażeń: Ostre krawędzie lub wystające części mogą prowadzić do skaleczeń.

Ryzyko zżamania: Niewłaściwa obsługa może spowodować uszkodzenie instrumentów i możliwe obrażenia.

Reakcje alergiczne: Niektóre materiały, zwłaszcza drewno egzotyczne lub niektóre lakiery, mogą powodować reakcje alergiczne.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym: Przyrządy elektryczne stwarzają ryzyko porażenia prądem w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z elementami elektronicznymi.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Obsługa: Z instrumentami należy obchodzić się ostrożnie i unikać ich uderzania lub upuszczania.

Użytkowanie: Instrumentów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i regularnie sprawdzać ich stan.

Utylizacja: Uszkodzone lub niesprawne instrumenty należy właściwie zutylizować.

Reakcje alergiczne: Unikaj kontaktu z materiałami, na które masz reakcję alergiczną.

Bezpieczeństwo elektryczne: Upewnij się, że wszystkie elementy elektryczne są prawidłowo zainstalowane i uziemione.

Uwagi dotyczące przechowywania: Przechowuj instrumenty w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur, aby uniknąć uszkodzenia.

Wskazówki pierwszej pomocy:

Urazy spowodowane ostrymi krawędziami: Dokładnie oczyść ranę i zastosować sterylny kompres.

Urazy spowodowane spadającymi instrumentami: Zabezpiecz instrument i w razie potrzeby zwróć się o pomoc lekarską.

Reakcje alergiczne: Dokładnie spłucz skażone miejsce wodą i zwróć się o pomoc lekarską, jeżeli objawy są poważne.

Urazy elektryczne: Natychmiast odłącz instrument elektryczny i zwróć się o pomoc lekarską.

Producent Eucomply OÜ Tanglewood Guitar Company
Pärnu mnt 139b-14 EE 11317 Tallin, Estonia
Telefon +49-3375769024 E-Mail hello@eucomplianceparter.com