

Instrumentos acústicos y eléctricos

Producto 191528 Tanglewood Flex Kabel Rubber, 3m

Ficha de datos de seguridad para instrumentos acústicos y eléctricos.

Producto: Instrumentos Acústicos y Eléctricos

Uso: Los instrumentos acústicos y eléctricos se utilizan para crear música. Los instrumentos acústicos incluyen guitarras, violines, flautas y pianos, mientras que los instrumentos eléctricos como guitarras eléctricas, teclados y bajos eléctricos producen sonidos mediante amplificación eléctrica.

Materiales: estos instrumentos suelen estar hechos de una combinación de madera, metal, plástico, productos electrónicos y, a veces, otros materiales.

Impulsado:

Peligro de lesiones: Los bordes afilados o las piezas que sobresalen pueden provocar cortes.

Riesgo de rotura: un manejo inadecuado puede provocar daños a los instrumentos y posibles lesiones.

Reacciones alérgicas: Algunos materiales, especialmente las maderas exóticas o ciertos barnices, pueden provocar reacciones alérgicas.

Peligro eléctrico: Los instrumentos eléctricos presentan un riesgo de descarga eléctrica si los componentes electrónicos se manipulan incorrectamente.

Medidas de seguridad:

Manipulación: Manipule los instrumentos con cuidado y evite golpes o caídas.

Uso: Utilice los instrumentos únicamente para el fin previsto y compruebe su estado periódicamente.

Eliminación: Deseche adecuadamente los instrumentos dañados o que ya no funcionan.

Reacciones alérgicas: Evite el contacto con materiales a los que tenga reacciones alérgicas.

Seguridad eléctrica: asegúrese de que todos los componentes eléctricos estén instalados y conectados a tierra correctamente.

Notas de almacenamiento: Guarde los instrumentos en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y de temperaturas extremas para evitar daños.

Medidas de primeros auxilios:

Lesiones por bordes cortantes: Limpiar bien la herida y aplicar una compresa esterilizada.

Lesiones causadas por la caída de instrumentos: Asegure el instrumento y busque atención médica si es necesario.

Reacciones alérgicas: enjuague bien el área afectada con agua y busque atención médica si los síntomas son graves.

Lesiones eléctricas: Desenchufe inmediatamente el instrumento eléctrico y busque atención médica.

Fabricante Eucomply OÜ

Tanglewood Guitar Company

Pärnu mnt 139b-14 EE 11317 Tallin, Estonia

Teléfono +49-3375769024 Correo electrónico hello@eucomplianceparter.com