

## **Pezzi di ricambio per chitarra**

**Prodotto 221039 Dean Markley El. Med 2505C-7      011/060**

Scheda di sicurezza per parti di ricambio per chitarre

**Prodotto:** Pezzi di ricambio per chitarre (ad es. corde, accordatori, pickup, potenziometri, pulsanti)

**Utilizzo:** le parti di ricambio per chitarra vengono utilizzate per sostituire le parti danneggiate o usurate delle chitarre e ripristinarne la funzionalità.

**Materiali:** le parti di ricambio della chitarra possono essere realizzate con una varietà di materiali, tra cui legno, metallo, plastica, gomma ed elettronica.

**Guidato:**

**Pericolo di lesioni:** spigoli vivi o parti sporgenti possono causare tagli.

**Pericolo elettrico:** le parti di ricambio elettroniche possono causare scosse elettriche se maneggiate in modo improprio.

**Reazioni allergiche:** alcuni materiali possono causare reazioni allergiche.

**Misure di sicurezza:**

**Manipolazione:** maneggiare i pezzi di ricambio con cura ed evitare un uso improprio.

**Utilizzo:** utilizzare solo gli strumenti e i metodi consigliati per la sostituzione delle parti di ricambio.

**Smaltimento:** Smaltire adeguatamente i pezzi di ricambio danneggiati o non più funzionanti.

**Reazioni allergiche:** evitare il contatto con materiali ai quali si hanno reazioni allergiche.

**Note sulla conservazione:** conservare le parti di ricambio in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla luce solare diretta e da temperature estreme.

**Misure di primo soccorso:**

**Lesioni causate da spigoli vivi:** pulire accuratamente la ferita e applicare una compressa sterile.

**Danni elettrici:** scollegare immediatamente la parte elettronica sostitutiva e consultare un medico.

**Reazioni allergiche:** sciacquare accuratamente l'area interessata con acqua e consultare un medico se i sintomi sono gravi.

Produttore Warwick GmbH & Co  
Gewerbegebiet Wohlhausen DE 08258 Markneukirchen  
Telefono +49-37422-5550 E-mail [info@warwick.de](mailto:info@warwick.de)