

Piatti per tamburi

Prodotto 500455 Anatolian® Jazz Chocolate Move Ride 22"

Scheda dati di sicurezza per piatti per batteria

Prodotto: Piatti per batteria (ad esempio Ride, Crash, Hi-Hat, Splash, China)

Utilizzo: i piatti per batteria vengono utilizzati per creare toni e suoni in brani musicali. Sono utilizzati in vari stili musicali e da musicisti di tutto il mondo.

Materiali:

Materiale principale: bronzo (B20, B8), ottone, leghe di rame
Trattamento superficiale: lucidato, martellato, verniciato

Guidato:

Pericolo meccanico: Un uso improprio o piscine danneggiate possono causare lesioni (ad esempio tagli, contusioni).

Inquinamento acustico: l'elevato livello sonoro dei piatti per batteria può causare danni all'udito in caso di protezione uditiva inadeguata.

Pericolo di soffocamento: piccole parti come viti o rondelle possono essere ingerite, il che è particolarmente pericoloso per i bambini.

Misure di sicurezza:

Manipolazione: utilizzare i piatti per batteria solo secondo le istruzioni del produttore e garantire un montaggio e un fissaggio corretti.

Utilizzo: controllare regolarmente i piatti per eventuali segni di usura o danni e sostituire immediatamente i piatti difettosi.

Conservazione: conservare le piscine in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da temperature estreme.

Protezione: indossare protezioni per l'udito durante l'utilizzo per evitare danni all'udito. Assicurarsi che le parti piccole non cadano alla portata dei bambini.

Misure di primo soccorso:

Lesioni meccaniche: trattare eventuali lesioni e consultare un medico se necessario.

Danni dovuti al rumore: rivolgersi a un medico se si notano segni di perdita dell'udito o dolore all'orecchio.

Pericolo di soffocamento: consultare immediatamente un medico se qualsiasi parte viene ingerita.

Produttore Gerhard Knauer Großhandel
Welfenstr. 11 DE 70736 Fellbach
Telefono +49-711-5788750 E-mail info@gknauer.de