

Talerz perkusyjny

Produkt 500455 Anatolian® Jazz Chocolate Move Ride 22"

Karta charakterystyki dla talerzy perkusyjnych

Produkt: talerze perkusyjne (z.B. Ride, Crash, Hi-Hat, Splash, China)

Zastosowanie: Talerze perkusyjne są używane do wytwarzania dźwięków i tonów w utworach muzycznych. Są używane w różnych stylach muzycznych i przez muzyków na całym świecie.

Materialy:

Material główny: Brąz (B20, B8), Mosiądz, Stopy miedzi
Obróbka powierzchniowa: Polerowane, młotkowane, lakierowane

Zagrożenia:

Zagrożenie mechaniczne: Niewłaściwe użytkowanie lub uszkodzone talerze mogą prowadzić do obrażeń.

Hałas: wysoki poziom dźwięku talerzy perkusyjnych może prowadzić do uszkodzenia słuchu przy niewystarczającej ochronie słuchu.

Niebezpieczeństwo uduszenia: Małe części, takie jak śruby czy podkładki, mogą być połknięte, co jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci.

Środki bezpieczeństwa:

Obsługa: Używaj talerzy perkusyjnych tylko zgodnie z instrukcjami producenta i zwracaj uwagę na prawidłowy montaż i mocowanie.

Użycie: Regularnie sprawdzaj talerze pod kątem zużycia lub uszkodzenia i natychmiast wymieniaj uszkodzone talerze.

Przechowywanie: Przechowuj miski w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.

Ochrona: Noszenie ochronników słuchu podczas użytkowania, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Upewnij się, że małe części nie są w zasięgu dzieci.

Środki pierwszej pomocy:

Urazy mechaniczne: Zatrzymaj ewentualne rany i w razie potrzeby skorzystaj z pomocy medycznej.

Uszkodzenie słuchu: w przypadku oznak utraty słuchu lub bólu ucha należy zgłosić się do lekarza.

Niebezpieczeństwo zadławienia: Natychmiast skontaktuj się z lekarzem, jeśli część zostanie połknięta.

Producent Gerhard Knauer Großhandel
Welfenstr. 11 DE 70736 Fellbach
Telefon +49-711-5788750 E-Mail info@gknauer.de