

Conteneurs pour instruments de musique

Produit 654386 Matchbax WP Line Gig Bag E-Gitarre

Fiche de données de sécurité pour sacs et étuis pour instruments de musique

Produit : Sacs et étuis pour instruments de musique

Utilisation : les sacs et étuis pour instruments de musique sont utilisés pour transporter et stocker en toute sécurité les instruments de musique afin de les protéger des dommages physiques, de l'humidité et de la saleté.

Matériaux : Ces sacs et valises sont généralement fabriqués à partir de matériaux tels que le nylon, le polyester, le cuir, le bois, le plastique et les ferrures métalliques.

Piloté :

Risque de blessure : Les arêtes vives ou les parties saillantes des sacs ou valises peuvent entraîner des coupures.

Risque de casse : Une mauvaise manipulation peut entraîner des dommages aux sacs ou étuis et à l'instrument qu'ils contiennent.

Réactions allergiques : Certains matériaux peuvent provoquer des réactions allergiques.

Mesures de sécurité :

Manipulation : Manipulez les sacs et les étuis avec précaution et évitez tout stress ou impact excessif.

Utilisation : Assurez-vous que les sacs et les étuis sont bien fermés pour transporter l'instrument en toute sécurité.

Élimination : Jetez correctement les sacs et valises endommagés ou qui ne fonctionnent plus.

Réactions allergiques : Évitez tout contact avec des matériaux auxquels vous avez des réactions allergiques.

Notes de stockage : Conservez les sacs et les étuis dans un endroit sec et sûr, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.

Mesures de premiers secours :

Blessures causées par des arêtes vives : Nettoyer soigneusement la plaie et appliquer une compresse stérile.

Blessures causées par la chute de valises : Sécurisez la zone et consultez un médecin si nécessaire.

Fabricant Gerhard Knauer Großhandel
Welfenstr. 11 DE 70736 Fellbach
Téléphone +49-711-5788750 E-Mail info@gknauer.de