

Przełącz np. do wzmacniaczy gitarowych

Produkt 664443 Fender 3-Button Footswitch

Karta charakterystyki przełączników np. do gitar

Zastosowanie: Przełączniki służy do przełączania pomiędzy różnymi kanałami lub trybami wzmacniacza gitarowego, co może powodować różne zmiany tonalne.

Materiały: Przełączniki składają się zazwyczaj z metalowych obudów, plastikowych przycisków, obwodów elektrycznych i kabli.

Napędzany:

Zagrożenie elektryczne: Przełączniki wykorzystują napięcie elektryczne i mogą spowodować porażenie przedem w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z nimi.

Ryzyko obrażeń: Ostre krawędzie lub wystające części mogą spowodować skaleczenia.

Zagrożenie pożarowe: Przegrzanie lub zwarcie może spowodować pożar.

Reakcje alergiczne: Niektóre materiały mogą powodować reakcje alergiczne.

Ważne bezpieczeństwo:

Obsługa: Obchodź się z przełącznikami ostrożnie i unikaj niewłaściwego użycia.

Użytkowanie: Przełączniki należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i zwracać uwagę na prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej.

Utylizacja: Uszkodzone lub niesprawne przełączniki należy właściwie zutylizować.

Reakcje alergiczne: Unikaj kontaktu z materiałami, na które masz reakcję alergiczną.

Uwagi dotyczące przechowywania: Przechowuj przełączniki zasilania w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.

Ważne pierwszej pomocy:

Urazy elektryczne: Natychmiast odłącz wyłącznik zasilania i zwróć się o pomoc lekarską.

Urazy spowodowane ostrymi krawędziami: Dokładnie oczyść ranę i zastosować sterylny kompres.

Oparzenia: Mały pożar ugaś odpowiednią gaśnicą, a w przypadku obrażeń natychmiast zasięgnij porady lekarza.

Reakcje alergiczne: Dokładnie spłukać skażone miejsce wodą i zwróć się o pomoc lekarską, jeśli objawy są poważne.

Producent Fender Musical Instruments GmbH
Heerdter Landstr. 191 DE 40549 Düsseldorf
Telefon +49-800-1800721 E-Mail info@fender.com