

Prodotti per la cura degli strumenti musicali

Prodotto 666818 Fender Speed Slick String Cleaner

Scheda dati di sicurezza dei prodotti per la pulizia e la cura degli strumenti musicali

Prodotto: Prodotti per la pulizia e la cura degli strumenti musicali

Utilizzo: questi prodotti vengono utilizzati per pulire e mantenere gli strumenti musicali per preservarne la longevità e la qualità del suono.

Materiali: gli ingredienti variano a seconda del prodotto ma possono includere: acqua, alcool, oli siliconici, cere, detergenti e oli per la cura speciale.

Guidato: Rischio di lesioni: alcuni prodotti per la pulizia possono causare irritazioni alla pelle o agli occhi se utilizzati in modo improprio. Pericolo di inalazione: alcuni vapori possono causare irritazione alle vie respiratorie se inalati.

Reazioni allergiche: alcuni ingredienti possono causare reazioni allergiche. Misure di sicurezza: Manipolazione: indossare guanti e protezione per gli occhi quando si utilizzano i prodotti per evitare irritazioni alla pelle e agli occhi. Utilizzo: Utilizzare i prodotti solo su strumenti e materiali destinati a questo scopo. Smaltimento: Smaltire i prodotti rimanenti e i relativi contenitori in conformità con le normative locali.

Reazioni allergiche: testare i prodotti prima su una zona piccola e nascosta prima di utilizzarli su una vasta area. Considerazioni sulla conservazione: conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da temperature estreme.

Misure di primo soccorso:

Contatto con la pelle: In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente la zona interessata con acqua e sapone.

Contatto con gli occhi: In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Inalazione: Se si inalano i fumi, spostarsi all'aria aperta e consultare un medico se i sintomi persistono.

Produttore Fender Musical Instruments GmbH
Heerdter Landstr. 191 DE 40549 Düsseldorf
Telefono +49-800-1800721 E-mail info@fender.com