

Czesci zamienne do gitary

Produkt 677835 AP BP 2318-010 Tremoloarm, Gotoh, chrom

Karta charakterystyki czesci zamiennych do gitary

Produkt: Czesci zamienne do gitar (m.in. struny, tunery, przetworniki, potencjometry, przyciski)

Zastosowanie: Czesci zamienne do gitar służy do wymiany uszkodzonych lub zużytych czesci gitar i przywrócenia ich funkcjonalności.

Materiały: Czesci zamienne do gitary mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym drewna, metalu, plastiku, gumy i elektroniki.

Napędzany:

Ryzyko obrażeń: Ostre krawędzie lub wystające czesci mogą spowodować skaleczenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym: Elektroniczne czesci zamienne mogą spowodować porażenie prądem w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z nimi.

Reakcje alergiczne: Niektóre materiały mogą powodować reakcje alergiczne.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Postępowanie: Z czesciami zamiennymi należy obchodzić się ostrożnie i unikać niewłaściwego użycia.

Sposób użycia: Używaj wyłącznie zalecanych narzędzi i metod wymiany czesci zamiennych.

Utylizacja: Uszkodzone lub niesprawne czesci zamienne należy właściwie zutylizować.

Reakcje alergiczne: Unikaj kontaktu z materiałami, na które masz reakcję alergiczną.

Uwagi dotyczące przechowywania: Czesci zamienne należy przechowywać w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.

Wskazówki pierwszej pomocy:

Urazy spowodowane ostrymi krawędziami: Dokładnie oczyść ranę i zastosować sterylny kompres.

Urazy elektryczne: Natychmiast odłącz elektroniczne czesci zamienne i zwróć się o pomoc lekarską.

Reakcje alergiczne: Dokładnie sprawdź składowe miejsce wódki i zwróć się o pomoc lekarską, jeśli objawy są poważne.

Producent Gerhard Knauer Großhandel
Welfenstr. 11 DE 70736 Fellbach
Telefon +49-711-5788750 E-Mail info@gknauer.de