

## **Pièces détachées guitare**

**Produit 690553 Fender® Telecaster® Buchsenplatte nickel**

Fiche de sécurité pour pièces de rechange pour guitares

**Produit :** Pièces de rechange pour guitares (par exemple cordes, accordeurs, micros, potentiomètres, boutons)

**Utilisation :** les pièces de rechange pour guitare sont utilisées pour remplacer les pièces endommagées ou usées des guitares et restaurer leur fonctionnalité.

**Matériaux :** Les pièces de rechange pour guitare peuvent être fabriquées à partir de divers matériaux, notamment le bois, le métal, le plastique, le caoutchouc et l'électronique.

**Piloté :**

**Risque de blessure :** Les arêtes vives ou les parties saillantes peuvent provoquer des coupures.

**Danger électrique :** les pièces de rechange électroniques peuvent provoquer un choc électrique si elles ne sont pas manipulées correctement.

**Réactions allergiques :** Certains matériaux peuvent provoquer des réactions allergiques.

**Mesures de sécurité :**

**Manipulation :** Manipulez les pièces de rechange avec précaution et évitez toute utilisation inappropriée.

**Utilisation :** utilisez uniquement les outils et méthodes recommandés pour remplacer les pièces de rechange.

**Élimination :** Éliminez de manière appropriée les pièces de rechange endommagées ou qui ne fonctionnent plus.

**Réactions allergiques :** Évitez tout contact avec des matériaux auxquels vous avez des réactions allergiques.

**Notes de stockage :** Conservez les pièces de rechange dans un endroit sec et sûr, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.

**Mesures de premiers secours :**

**Blessures causées par des arêtes vives :** Nettoyer soigneusement la plaie et appliquer une compresse stérile.

**Blessures électriques :** débranchez immédiatement la pièce électronique de rechange et consultez un médecin.

**Réactions allergiques :** Rincer soigneusement la zone affectée avec de l'eau et consulter un médecin si les symptômes sont graves.

Fabricant Fender Musical Instruments GmbH  
Heerdter Landstr. 191 DE 40549 Düsseldorf  
Téléphone +49-800-1800721 E-Mail [info@fender.com](mailto:info@fender.com)