

Cintas adhesivas, cintas barrera

Producto 712031 Chess Tools warnklebeband 30m rot/weiß

Hoja de datos de seguridad para Cintas adhesivas, cintas barrera

Uso: Estos productos se utilizan para sujetar, marcar, sellar y bloquear en diversas aplicaciones, como la construcción, el hogar o el transporte.

Materiales:

Material de soporte: plástico (p. ej. PVC, polipropileno), textil (p. ej. algodón, poliéster)

Adhesivo: acrílico, caucho, silicona.

Impulsado:

Peligro químico: El adhesivo puede causar irritación de la piel o reacciones alérgicas en personas sensibles.

Peligro de incendio: algunos tipos de cinta pueden ser inflamables a altas temperaturas o cerca de llamas.

Peligro de asfixia: Se pueden tragar pequeñas secciones, lo que es particularmente peligroso para los niños.

Peligro de lesiones: un manejo inadecuado puede provocar cortes, especialmente en los bordes afilados.

Medidas de seguridad:

Manipulación: Utilice los productos únicamente según las instrucciones del fabricante.

Uso: Si es necesario, use guantes protectores para evitar el contacto con la piel y use tijeras o cortadores de manera segura.

Almacenamiento: Almacenar los productos en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y de temperaturas extremas.

Eliminación: Deseche la cinta y la cinta de barrera de acuerdo con las normas locales de eliminación de residuos.

Medidas de primeros auxilios:

Contacto con la piel: Si se produce irritación de la piel, limpie bien el área afectada con agua y jabón. Si los síntomas persisten, busque atención médica.

Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua corriente durante al menos 10 minutos y busque atención médica.

Inhalación: Si inhala vapores, salga al aire libre y busque atención médica si tiene dificultad para respirar.

Ingestión: En caso de ingestión, buscar ayuda médica inmediatamente y tener a mano el envase del producto.

Fabricante

Teléfono

Correo electrónico