

## Herramientas

### Producto 712168 Chess Tools CT-414 CT-Drum Key

Hoja de datos de seguridad para Herramientas

Uso: Las herramientas se utilizan para diversas actividades artesanales, reparaciones, trabajos de construcción y trabajos de montaje.

Materiales: las herramientas suelen estar hechas de metal (por ejemplo, acero, aluminio), plástico, madera o una combinación de estos materiales.

Impulsado:

Peligro de lesiones: Los bordes afilados, las piezas móviles o los extremos puntiagudos pueden provocar cortes, pinchazos o aplastamientos.

Riesgo de rotura: un manejo inadecuado o una carga excesiva pueden provocar roturas y lesiones.

Peligro eléctrico: las herramientas eléctricas presentan un riesgo de descarga eléctrica si se manipulan incorrectamente.

Reacciones alérgicas: Algunos materiales pueden causar reacciones alérgicas.

Medidas de seguridad:

Manipulación: Utilice las herramientas únicamente para el fin previsto y manipúlelas con cuidado.

Equipo de protección: Use equipo de protección adecuado, como guantes, gafas de seguridad y protección auditiva para evitar lesiones.

Mantenimiento: revise las herramientas periódicamente para detectar desgaste o daños y realice el mantenimiento si es necesario.

Almacenamiento: Guarde las herramientas en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y lejos de la humedad.

Seguridad eléctrica: asegúrese de que las herramientas eléctricas estén correctamente conectadas a tierra y que la fuente de alimentación esté conectada correctamente.

Medidas de primeros auxilios:

Cortes o heridas punzantes: Limpiar bien la herida y aplicar una compresa esterilizada. Busque atención médica si es necesario.

Lesiones por aplastamiento: Enfriar la zona afectada y buscar atención médica si es necesario.

Lesiones eléctricas: Desenchufe inmediatamente la herramienta eléctrica de la fuente de alimentación y busque atención médica.

Reacciones alérgicas: enjuague bien el área afectada con agua y busque atención médica si los síntomas son graves.

Fabricante Chess-total GbR  
Hörsberg 52b DE 27726 Wörpswede  
Teléfono +49-47929566868 Correo electrónico info@toolsonstage.eu