

Czesci zamienne do gitary

Produkt 746120 Schaller Speed Knob nickel (2)

Karta charakterystyki cz??ci zamiennych do gitary

Produkt: Cz??ci zamienne do gitar (m.in. struny, tunery, przetworniki, potencjometry, przyciski)

Zastosowanie: Cz??ci zamienne do gitar s??u?? do wymiany uszkodzonych lub zu??ytych cz??ci gitar i przywr??cenia ich funkcjonalno??ci.

Materia??y: Cz??ci zamienne do gitary mog?? by?? wykonane z r??nych materia??ów, w tym drewna, metalu, plastiku, gumy i elektroniki.

Nap??dzany:

Ryzyko obra??e?: Ostre kraw??dzie lub wystaj??ce cz??ci mog?? spowodowa?? skaleczenia.

Niebezpiecze??stwo pora??enia pr??dem elektrycznym: Elektroniczne cz??ci zamienne mog?? spowodowa?? pora??enie pr??dem w przypadku nieprawid??owego obchodzenia si?? z nimi.

Reakcje alergiczne: Niekt??re materia??y mog?? powodowa?? reakcje alergiczne.

?rodki bezpiecze??stwa:

Post??powanie: Z cz??ciami zamiennymi nale??y obchodzi?? si?? ostro??nie i unika?? niew??a??ciwego u??ycia.

Spos??b u??ycia: U??ywaj wy??zcznie zalecanych narz??dzi i metod wymiany cz??ci zamiennych.

Utylizacja: Uszkodzone lub niesprawne cz??ci zamienne nale??y w??a??ciwie zutylizowa??.

Reakcje alergiczne: Unikaj kontaktu z materia??ami, na kt??re masz reakcj?? alergiczn??.

Uwagi dotycz??ce przechowywania: Cz??ci zamienne nale??y przechowywa?? w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od bezpo??redniego ?wiat??a s??onecznego i ekstremalnych temperatur.

?rodki pierwszej pomocy:

Urazy spowodowane ostrymi kraw??dziami: Dok??adnie oczy??ci?? ran?? i zastosowa?? sterylny kompres.

Urazy elektryczne: Natychmiast od??czy?? elektroniczn?? cz???? zamienn?? i zwr??ci?? si?? o pomoc lekarsk??.

Reakcje alergiczne: Dok??adnie sp??uka?? ska??one miejsce wod?? i zwr??ci?? si?? o pomoc lekarsk??, je??li objawy s?? powa??ne.

Producent Schaller GmbH

An der Heide 15 DE 92353 Postbauer-Heng

Telefon +49-9180-91023 E-Mail info@schaller.info