

Czesci zamienne do gitary

Produkt 746121 Schaller Speed Knob chrome (2)

Karta charakterystyki cz??ci zamiennych do gitary

Produkt: Cz??ci zamienne do gitar (m.in. struny, tunery, przetworniki, potencjometry, przyciski)

Zastosowanie: Cz??ci zamienne do gitar s??u?? do wymiany uszkodzonych lub zu?ytych cz??ci gitar i przywrócenia ich funkcjonalno?ci.

Materia?y: Cz??ci zamienne do gitary mog? by? wykonane z ró?nych materia?ów, w tym drewna, metalu, plastiku, gumy i elektroniki.

Nap?dzany:

Ryzyko obra?e?: Ostre kraw?dzie lub wystaj?ce cz??ci mog? spowodowa? skaleczenia.

Niebezpiecze?stwo pora?enia pr?dem elektrycznym: Elektroniczne cz??ci zamienne mog? spowodowa? pora?enie pr?dem w przypadku nieprawid?owego obchodzenia si? z nimi.

Reakcje alergiczne: Niektóre materia?y mog? powodowa? reakcje alergiczne.

?rodki bezpiecze?stwa:

Post?powanie: Z cz??ciami zamiennymi nale?y obchodzi? si? ostro?nie i unika? niew?a?ciwego u?ycia.

Sposób u?ycia: U?ywaj wy??cznie zalecanych narz?dzi i metod wymiany cz??ci zamiennych.

Utylizacja: Uszkodzone lub niesprawne cz??ci zamienne nale?y w?a?ciwie zutylizowa?.

Reakcje alergiczne: Unikaj kontaktu z materia?ami, na które masz reakcj? alergiczn?.

Uwagi dotycz?ce przechowywania: Cz??ci zamienne nale?y przechowywa? w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od bezpo?redniego ?wiat?a s?onecznego i ekstremalnych temperatur.

?rodki pierwszej pomocy:

Urazy spowodowane ostrymi kraw?dziami: Dok?adnie oczy?ci? ran? i zastosowa? sterylny kompres.

Urazy elektryczne: Natychmiast od??czy? elektroniczn? cz??? zamienn? i zwróci? si? o pomoc lekarsk?.

Reakcje alergiczne: Dok?adnie sp?uka? ska?one miejsce wod? i zwróci? si? o pomoc lekarsk?, je?li objawy s? powa?ne.

Producent Schaller GmbH

An der Heide 15 DE 92353 Postbauer-Heng

Telefon +49-9180-91023 E-Mail info@schaller.info