

## **Notenpulse und Ständer für Musikinstrumente**

### **Produkt: 779035 K & M 12210 Haltewinkel**

Sicherheitsdatenblatt (SDB) für Notenpulse und Ständer für Musikinstrumente

**Verwendung:** Notenständer werden verwendet, um Notenblätter zu halten, während Ständer für Musikinstrumente verwendet werden, um Musikinstrumente sicher abzulegen.

**Materialien:** Diese Ständer bestehen typischerweise aus Metall, Kunststoff und manchmal Holz.

**Gefahren:**

**Verletzungsgefahr:** Scharfe Kanten oder hervorstehende Teile können zu Schnittverletzungen führen.

**Kippgefahr:** Unsachgemäße Nutzung kann dazu führen, dass der Ständer kippt und das Instrument beschädigt wird.

**Allergische Reaktionen:** Einige Materialien können allergische Reaktionen hervorrufen.

**Sicherheitsmaßnahmen:**

**Handhabung:** Gehen Sie vorsichtig mit den Ständern um und vermeiden Sie unsachgemäßen Gebrauch.

**Verwendung:** Stellen Sie sicher, dass die Ständer auf einer ebenen Fläche stehen und ordnungsgemäß gesichert sind.

**Entsorgung:** Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr funktionsfähige Ständer ordnungsgemäß.

**Allergische Reaktionen:** Vermeiden Sie den Kontakt mit Materialien, bei denen Sie allergische Reaktionen haben.

**Hinweise zur Lagerung:** Lagern Sie die Ständer an einem trockenen, sicheren Ort, fern von direktem Sonnenlicht und extremen Temperaturen.

**Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

**Verletzungen durch scharfe Kanten:** Reinigen Sie die Wunde gründlich und tragen Sie eine sterile Komresse auf.

**Kippunfälle:** Sichern Sie umgefallene Ständer und prüfen Sie das Instrument auf Schäden. Bei Verletzungen suchen Sie medizinische Hilfe auf.

**Allergische Reaktionen:** Spülen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und suchen Sie bei schweren Symptomen einen Arzt auf.

**Hersteller:** König & Meyer GmbH  
Postfach 1453 DE 97877 Wertheim  
**Telefon:** +49-9342-8060    **E Mail:** contact@k-m.de