

## Accordeurs pour instruments de musique

### Produit 794154 Career Clip On Tuner C2, chromatisch

Fiche de sécurité pour Accordeurs pour instruments de musique

Piloté :

**Danger électrique :** les tuners électroniques fonctionnent sur piles ou sur secteur et peuvent provoquer un choc électrique s'ils sont mal manipulés.

**Risque de blessure :** Les arêtes vives ou les parties saillantes peuvent provoquer des coupures.

**Risque de casse :** Les mécaniques peuvent être endommagées en cas de mauvaise manipulation.

**Réactions allergiques :** Certains matériaux peuvent provoquer des réactions allergiques.

**Mesures de sécurité :**

**Manipulation :** Manipulez les tuners avec précaution et évitez de les cogner ou de les faire tomber.

**Utilisation :** utilisez uniquement les piles ou les adaptateurs secteur recommandés et assurez-vous que les connexions électriques sont correctement effectuées.

**Élimination :** Jetez correctement les tuners et les batteries endommagés ou qui ne fonctionnent plus.

**Réactions allergiques :** Évitez tout contact avec des matériaux auxquels vous avez des réactions allergiques.

**Notes de stockage :** stockez les tuners dans un endroit sec et sûr, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.

**Mesures de premiers secours :**

**Blessure électrique :** débranchez immédiatement le tuner de la source d'alimentation et consultez un médecin.

**Blessures causées par des arêtes vives :** Nettoyer soigneusement la plaie et appliquer une compresse stérile.

**Réactions allergiques :** Rincer soigneusement la zone affectée avec de l'eau et consulter un médecin si les symptômes sont graves.

Fabricant Gerhard Knauer Großhandel  
Welfenstr. 11 DE 70736 Fellbach  
Téléphone +49-711-5788750 E-Mail info@gknauer.de